lid-lamps.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

FABRICATION FRANÇAISE

LAMPE D'EXAMEN

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette lampe d'examen qui a fait l'objet de tous nos soins lors de sa fabrication et lors du contrôle qualité. Ce produit vous donnera entièrement satisfaction pendant de longues années. Avant de l'utiliser, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

Conformités réglementaires

Marquage CE suivant les dispositions de la directive 93/42 CEE et les normes suivantes : EN 60598-2-1/ A11, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4, EN 60598-2-25, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-41, EN 50581-2-41 *(ROHS2)*

Utilisation

Cette lampe a été spécialement conçue pour un éclairage intérieur, à utiliser avec nos différentes fixations.

Recommandations

Avant l'installation ou toute intervention sur la lampe débranchez toujours la fiche de la prise de courant. N'utilisez pas la lampe dans une atmosphère humide. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Toujours vérifier que la lampe de remplacement n'excède pas la puissance indiquée.

Instructions de maintenance et de nettoyage

Le montage et le branchement de la lampe d'examen doivent être effectués par des personnes qualifiées. Pour toute opération de maintenance, assurez-vous que le produit est hors tension. Tous les produits de nettoyage *(désinfectant, détergent...)* peuvent être utilisés. En cas de tache rebelle et incrustée, n'hésitez pas à utiliser un nettoyant à base de poudre abrasive.

Instruction de montage



1. Déclipsez et soulevez le capot cache-vis de la base de la lampe
2. Vissez la lampe sur la fixation *(par le haut)*
3. Replacez le capot

ZA Bertoire 36 avenue Jean Monnet
13140 Lambesc France • Tel : +33 (0) 442928976
Web : lid-lamps.com

Exclusion de garantie pour les lampes équipées de rotule

Ne forcez pas la rotation de la tête de lampe, utilisez les deux fonctions de la rotule *(360 ° et 90 °)*.



Exclusion de garantie pour les flexibles

Ne pas courber le flexible trop près de la base de lampe *(laisser 40mm)* **et ne le courbez pas excessivement.**



Si le câble extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin de prévenir tout risque.

Fin de vie du produit

LID adhère à **www.recylum.com**.
(Les tubes fluorescents doivent être apportés dans un point de collecte en vue du recyclage)

recylum

RoHS

Date de révision : 03/2016

lid-lamps.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

MADE IN FRANCE

EXAMINATION LAMP

Thank you and congratulations for purchasing this examination lamp which has been subject of all our care during manufacture and quality control. This product will give you full satisfaction for many years. Before using it, you should read this notice carefully.

legal Compliance

CE marking according to Directive 93/42 CEE and EN 60598-2-1/A11, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4, EN 60598-2-25, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-41, EN 50581-2-41 *(ROHS2)*

Uses

This lamp is specially designed for indoor lighting, use it with our various fitting optional equipments.

Recommendations

Before installing the lamp or maintenance, always disconnect the plug from the socket. Do not use the examination lamp in a humid atmosphere. Do not close ventilation openings on the head lamp. Always check that the replacement lamp does not exceed the indicated power

Maintenance instructions and cleaning

Mounting and connecting the lamp examination should be performed by qualified persons. For any maintenance, be sure that the lamp is unplugged.
All cleaning products *(disinfectant, detergent, etc...)* can be used. For any rebel spot do not hesitate to use an abrasive cream agent.

Installation instructions



1. Pull out the plastic cover of the lamp base
2. Screw the lamp on the fixation *(by the top)*
3. Replace the plastic cover

Exclusion of guarantee for lamps equipped with swivel

Do not force the rotation of the lamp head , use the two functions of the swivel *(360 ° et 90 °)*.



Exclusion of guarantee for flexible

Do not bend the flexible to close to the base lamp *(leave 40mm)* **and do not bend it excessively.**



If the external cable of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid any risk.

ZA Bertoire 36 avenue Jean Monnet
13140 Lambesc France • Tel : +33 (0) 442928976
Web : lid-lamps.com

RoHS

Review date: 03/2016